

Volumatic aparat do inhalacji, 1 zest.



Cena: 59,95 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	GLAXO GROUP LTD.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki zaopatrzenia technicznego

Opis produktu

Wskazania: Komora inhalacyjna Volumatic umożliwia koordynację uwolnienia leku z aerozolu do inhalacji i wykonania wdechu. Służy do stosowania z aerozolami do inhalacji: Flixotide®; Seretide®; Serevent®; Ventolin®.

Dawkowanie:

1. Połączyć obie części komory inhalacyjnej Volumatic zgodnie z nacięciami.
2. Zdjąć z inhalatora osłonkę ustnika i upewnić się, czy jest on czysty.
3. Energicznie wstrząsnąć inhalatorem.
4. Włożyć inhalator w końcówkę komory inhalacyjnej Volumatic po przeciwnej stronie niż ustnik.
5. Trzymać komorę inhalacyjną Volumatic tak, jak to zademonstrowano na rysunku znajdującym się na ulotce dołączonej do opakowania. Wykonać wydech.
6. Szczelnie objąć ustnik wargami.

7. Nacisnąć inhalator w celu uwolnienia dawki leku. Następnie powoli wykonać głęboki wdech ustami.
8. Wstrzymać oddech tak długo, jak jest to możliwe. Jeśli to konieczne, wykonać kilka kolejnych wdechów.
9. Jeśli konieczne jest przyjęcie drugiej dawki, należy odczekać ok. pół minuty przed powtórzeniem czynności opisanych w punktach 5-8.
10. Następnie wyjąć inhalator z komory inhalacyjnej Volumatic. W celu uniknięcia zabrudzenia założyć osłonkę na ustnik.

Uwaga! Jeżeli naciśnięcie inhalatora w momencie, gdy ustnik komory inhalacyjnej Volumatic znajduje się w ustach jest zbyt trudne, można najpierw uwolnić dawkę leku do przestrzeni komory inhalacyjnej Volumatic, po czym niezwłocznie wykonać spokojny, głęboki wdech poprzez ustnik komory inhalacyjnej Volumatic. Jeżeli lekarz zaleci inny sposób używania komory inhalacyjnej Volumatic lub inhalatora, należy stosować się do jego wskazań. W razie problemów ze stosowaniem komory inhalacyjnej Volumatic należy skontaktować się z lekarzem. Czyszczenie: Komora inhalacyjna Volumatic powinna być czyszczona regularnie, przynajmniej dwa razy w tygodniu. 1. Obie części komory inhalacyjnej Volumatic rozłączyć poprzez delikatne odciążenie. 2. Zanurzyć je w ciepłej wodzie. 3. Wytrzeć delikatnie miękką ściereczką lub pozostawić do wyschnięcia. Nie używać suszarki elektrycznej. 4. Suchą komorę inhalacyjną Volumatic umieścić w plastikowej torebce i kartonie. Chronić przed zakurzeniem. 5. Do mycia komory inhalacyjnej Volumatic można stosować łagodne detergenty (np.: płyn do mycia naczyń). Nalot, który może wytworzyć się wewnątrz komory inhalacyjnej Volumatic, należy delikatnie usuwać miękką szczoteczką do zębów. Nalot nie ma wpływu na skuteczność komory inhalacyjnej Volumatic. Po 6 miesiącach używania komora inhalacyjna Volumatic może wymagać wymiany na nową. Uwaga! Stosować ściśle według wskazań lekarza.

Podmiot odpowiedzialny: GSK Services Sp. z o.o.